



Quick Installation Guide

Wireless USB Adapter

Images are for demonstration only.


©2026 TP-Link 7100002757 REV1.0.0

CONTENTS


01 / English	23 / Srpski jezik/Српски језик
03 / Български	25 / Қазақша
05 / Čeština	27 / Русский язык
07 / Hrvatski	29 / Українська мова
09 / Latviešu	31 / Eesti
11 / Lietuvių	33 / Shqip
13 / Magyar	35 / македонски
15 / Polski	
17 / Română	
19 / Slovenčina	
21 / Slovenščina	

1 Connect to a Computer

Option 1: Directly



Option 2: Via the USB Extension Cable (if provided)



2 Install Driver

For Models with a CD

- Insert the CD and run the **Autorun.exe**.

Note: You can also download the driver from this product's Support page at <https://www.tp-link.com/download-center>.

- Select **your model** and follow the instructions to complete the installation.

Note: If you can't install the driver successfully, disable the antivirus software and firewall, then try again.

For Models without a CD

- This adapter supports **Plug and Play** feature. Plug the adapter in and then it is ready to use.
- If your operating system does not support this feature, follow the steps below:
 - Download the driver or check the new release at <https://www.tp-link.com/download-center>.
 - Unzip the downloaded folder and run the **Setup.exe**.
 - Select **your adapter** and follow the instructions to complete the installation.

Note:


- If you can't install the driver successfully, disable the antivirus software and firewall, then try again.
- In Windows 7, if a Windows Security message pops up, refer to <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.

- If an unknown publisher message pops up, select **Yes** to continue.
- If Windows User Account Control requires admin credentials, type user name and password of your Windows administrator account.

3 Join a Wireless Network

Option 1: Via Windows Wireless Utility


- Click the network icon on the taskbar (the icon might look like one of these: , , , or ).
- Select your Wi-Fi network, click **Connect** and enter the password when prompted.



Option 2: Via WPS Tool

(If your adapter has a WPS button)

- Press the WPS button on your router.
- Within 2 minutes, press and hold the WPS button on the adapter until WPS Tool opens.




1 Свързване с компютър

Вариант 1: Директно



Вариант 2: Чрез USB удължителен кабел (ако е предоставен)



2 Инсталиране на драйвер

За модели със CD

а. Поставете компактдиска и стартирайте Autorun.exe.

Забележка: Можете също да изтеглите драйвера от
3

страницата за поддръжка на този продукт на
<https://www.tp-link.com/download-center>.

б. Изберете вашия модел и следвайте

инструкциите, за да завършите инсталацията.

Забележка: Ако не можете да инсталирате драйвера успешно, деактивирайте антивирусния софтуер и защитната стена, след което опитайте отново.

За модели без CD

- Този адаптер поддържа функцията Plug and Play. Включете адаптера и той е готов за употреба.
- Ако вашата операционна система не поддържа тази функция, следвайте стъпките по-долу:
 - а. Изтеглете драйвера или проверете новата версия на
<https://www.tp-link.com/download-center>.
 - б. Разархивирайте изтеглената папка и стартирайте Setup.exe.
 - в. Изберете вашия адаптер и следвайте инструкциите, за да завършите инсталацията.

Забележки:


- Ако не можете да инсталирате драйвера успешно, деактивирайте антивирусния софтуер и защитната стена, след което опитайте отново.
- В Windows 7, ако се появи Windows съобщение за сигурност, вижте <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.

- Ако се появи съобщение от неизвестен, изберете *Да*, за да продължите.
- Ако контролът на потребителските акаунти в Windows изисква идентификационни данни на администратор, въведете потребителско име и парола на вашия администраторски акаунт в Windows.

3. Присъединяване към безжична мрежа

Вариант 1: Чрез Windows Wireless Utility


- Щракнете върху иконата на мрежата в лентата на задачите (иконата може да изглежда като една от следните: , ,  или ).
- Изберете вашата Wi-Fi мрежа, щракнете върху *Свързване* и въведете паролата, когато бъдете подканени.



Вариант 2: Чрез WPS инструмент

(Ако вашият адаптер има WPS бутон)

- Натиснете бутона WPS на вашия рутер.
- В рамките на 2 минути натиснете и задръжте бутона WPS на адаптера, докато се отвори WPS Tool.




Забележки: За техническа поддръжка, услуги за замяна, ръководства за потребителя и друга информация, моля, посетете <https://www.tp-link.com/support>

1 Připojení k počítači

Možnost 1: Přímá



Možnost 2: Pomocí prodlužovacího kabelu USB (je-li k dispozici)



2 Nainstalovat ovladač

Pro modely s CD

a. Vložte CD a spusťte soubor Autorun.exe.

Poznámka: Ovladač si můžete stáhnout také ze stránky podpory tohoto produktu na adrese <https://www.tp-link.com/download-center>.

b. Vyberte svůj model a podle pokynů dokončete instalaci.

Poznámka: Pokud se vám ovladač nepodaří úspěšně nainstalovat, vypněte antivirový software a bránu firewall a zkuste to znovu.

U modelů bez CD mechaniky

- Tento adaptér podporuje funkci Plug and Play. Zapojte adaptér do zásuvky a je připraven k použití.
- Pokud váš operační systém tuto funkci nepodporuje, postupujte podle následujících kroků:
 - a. Stáhněte si ovladač nebo zkontrolujte nové vydání na adrese <https://www.tp-link.com/download-center>.
 - b. Rozbalte staženou složku a spusťte soubor Setup.exe.
 - c. Vyberte adaptér a podle pokynů dokončete instalaci.

Poznámka:


- Pokud se vám nepodaří ovladač úspěšně nainstalovat, vypněte antivirový software a bránu firewall a zkuste to znovu.
- Pokud se v systému Windows 7 zobrazí zpráva Zabezpečení systému Windows, přejděte na stránku <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.
- Pokud se zobrazí zpráva o neznámém vydavateli, pokračujte výběrem možnosti Ano.

- Pokud Řízení uživatelských účtů systému Windows vyžaduje přihlašovací údaje správce, zadejte uživatelské jméno a heslo účtu správce systému Windows.

3. Připojit se k bezdrátové síti


Možnost 1: Prostřednictvím nástroje Windows Wireless Utility

- Klikněte na ikonu sítě na hlavním panelu (ikona může vypadat takto: , ,  nebo ).
- Vyberte síť Wi-Fi, klikněte na tlačítko Připojit a po výzvě zadejte heslo.



Možnost 2: Prostřednictvím nástroje WPS (Pokud má adaptér tlačítko WPS)

- Stiskněte tlačítko WPS na routeru.
- Během 2 minut stiskněte a podržte tlačítko WPS na adaptéru, dokud se neotevře nástroj WPS Tool.




Poznámka: Technickou podporu, náhradní služby, uživatelské příručky a další informace naleznete na adrese <https://www.tp-link.com/support>.

1. Povezivanje s računalom

Opcija 1: Izravno



Opcija 2: Putem USB produžnog kabela (ako je priložen)



2. Instalacija upravljačkog programa

Za modele s CD-om

a. Umetnite CD i pokrenite Autorun.exe.

Napomena: Upravljački program možete preuzeti i s TP-Linkove stranice podrške.

b. Odaberite svoj model i slijedite upute za

dovršetak instalacije.

Napomena: Ako ne možete uspješno instalirati upravljački program, onemogućite antivirusni softver i vatrozid te pokušajte ponovno.

Za modele bez CD-a

- Ovaj adapter podržava funkciju Plug and Play. Priključite adapter i spreman je za korištenje.
- Ako vaš operativni sustav ne podržava ovu funkciju, slijedite sljedeće korake:
 - a. Preuzmite upravljački program ili provjerite novo izdanje na TP-Link Download Center.
 - b. Raspakirajte preuzetu mapu i pokrenite Setup.exe.
 - c. Odaberite svoj adapter i slijedite upute za dovršetak instalacije.


Napomena:

- Ako ne možete uspješno instalirati upravljački program, onemogućite antivirusni softver i vatrozid te pokušajte ponovno.
- U sustavu Windows 7, ako se pojavi poruka o sigurnosti, pogledajte TP-Link FAQ.
- ko se pojavi poruka nepoznatog izdavača, odaberite "Da" za nastavak.
- Ako Windows User Account Control zatraži administratorske vjerodajnice, unesite korisničko ime i lozinku administratorskog računa.

3. Povezivanje s bežičnom mrežom

Opcija 1: Putem Windows Wireless Utilityja


- Kliknite na ikonu mreže na programskoj traci (ikona može izgledati kao jedna od sljedećih: , ,  ili ).
- Odaberite svoju Wi-Fi mrežu, kliknite Poveži i unesite lozinku kada se to zatraži.



Opcija 2: Putem WPS alata

(Ako vaš adapter ima WPS gumb)

- Pritisnite WPS gumb na svom usmjerivaču.
- Unutar 2 minute, pritisnite i držite WPS gumb na adapteru dok se ne otvori WPS alat.




Napomena: Za tehničku podršku, zamjenske usluge, korisničke vodiče i druge informacije, posjetite TP-Link podršku

1 Izveidojiet savienojumu ar datoru

1. iespēja: tieši



2. iespēja: izmantojot USB pagarinātāja kabeli (ja ir)



2 Instalējiet draiveri

Modeļiem ar CD

a. Ievietojiet kompaktdisku un palaidiet Autorun.exe.

Piezīme: Varat arī lejupielādēt draiveri no šī produkta atbalsta lapas <https://www.tp-link.com/download-center>.

b. Izvēlieties savu modeli un izpildiet norādījumus,
9

lai pabeigtu instalēšanu.

Piezīme: Ja nevarat veiksmīgi instalēt draiveri, atspējojiet pretvīrusu programmatūru un ugunsūri un pēc tam mēģiniet vēlreiz.

Modeļiem bez CD


- Šis adapteris atbalsta funkciju Plug and Play. Pievienojiet adapteri un pēc tam tas ir gatavs lietošanai.
- Ja jūsu operētājsistēma neatbalsta šo funkciju, veiciet tālāk norādītās darbības.
 - a. Lejupielādējiet draiveri vai pārbaudiet jauno versiju vietnē <https://www.tp-link.com/download-center>.
 - b. Izpakoiet lejupielādēto mapi un palaidiet failu Setup.exe.
 - c. Izvēlieties savu adapteri un izpildiet norādījumus, lai pabeigtu instalēšanu.

Piezīme:

- Ja nevarat veiksmīgi instalēt draiveri, atspējojiet pretvīrusu programmatūru un ugunsūri un pēc tam mēģiniet vēlreiz.
- Operētājsistēmā Windows 7, ja tiek parādīts Windows drošības ziņojums, skatiet vietni <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.
- Ja tiek parādīts nezināma izdevēja ziņojums, atlasiet Jā, lai turpinātu.
- Ja Windows lietotāja konta kontrolei ir nepieciešami administratora akreditācijas dati, ierakstiet sava Windows administratora konta lietotājvārdu un paroli.

3. Pievienojieties bezvadu tīklam

1. iespēja: izmantojot Windows bezvadu utilītu
 - a. Uzdevumjoslā noklikšķiniet uz tīkla ikonas (ikona var izskatīties šādi:  vai .
 - b. Atlasiet savu Wi-Fi tīklu, noklikšķiniet uz Savienot un ievadiet paroli, kad tas tiek prasīts.



2. iespēja: izmantojot WPS rīku

(Ja jūsu adapterim ir WPS poga)

- a. Nospiediet maršrutētāja WPS pogu.
- b. 2 minūšu laikā nospiediet un turiet adaptera WPS pogu, līdz tiek atvērts WPS rīks.




Piezīme: Lai iegūtu tehnisko atbalstu, nomaīņas pakalpojumus, lietotāja rokasgrāmatas un citu informāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni <https://www.tp-link.com/support>.

1 Prijungimas prie kompiuterio

1 parinktis: tiesiogiai



2 parinktis: per USB ilgiklį (jei pridedamas)



2 Tvarkyklių įdiegimas

CD įrenginį turintiems modeliams

a. Įdėkite CD ir paleiskite Autorun.exe.

Pastaba. Šiam gaminiui skirtą tvarkyklę galite atsisiųsti iš pagalbos svetainės adresu

<https://www.tp-link.com/download-center>.

b. Pasirinkite savo modelį ir sekite nurodymus, kad

užbaigtumėte įdiegimą.

Pastaba. Jei sėkmingai tvarkyklės įdiegti nepavyksta, išjunkite antivirusinę programinę įrangą ir užkardą, tada pabandykite dar kartą.

CD įrenginio neturintiems modeliams

- Šis adapteris turi „Plug and Play“ galimybę. Įkiškite adapterį ir jis bus automatiškai paruoštas naudojimui.
- Jei jūsų operacinė sistema tokios galimybės neturi, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
 - a. Atsisiųskite tvarkyklę arba patikrinkite naują leidimą svetainėje <https://www.tp-link.com/download-center>.
 - b. Išsarchyvuokite atsisiųstą aplanką ir paleiskite **Setup.exe**.
 - c. Pasirinkite savo adapterį ir sekite nurodymus, kad užbaigtumėte įdiegimą.


Pastaba.

- Jei sėkmingai tvarkyklės įdiegti nepavyksta, išjunkite antivirusinę programinę įrangą ir užkardą, tada pabandykite dar kartą.
- Jei „Windows 7“ sistemoje iškyla „Windows“ saugos pranešimas, žr. <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.
- Jei iškyla nežinomos kilmės pranešimas, norėdami tęsti, rinkitės „Taip“.
- Jei „Windows“ naudotojo paskyros valdymui reikia administratoriaus duomenų, įveskite savo „Windows“ administratoriaus paskyros naudotojo vardą ir slaptažodį.

3. Prisijunkite prie belaidžio ryšio tinklo

1 parinktis: per „Windows“ belaidžio ryšio įrankį

- a. Užduočių juostoje paspauskite tinklo piktogramą (ji gali atrodyti kaip viena iš šių: , ,  arba .
- b. Pasirinkite savo „Wi-Fi“ tinklą, paspauskite „Prisijungti“, kai būsite paprašyti, įveskite slaptažodį.



2 parinktis: Naudojant WPS įrankį

(jei jūsų adapteryje yra WPS mygtukas)

- a. Paspauskite savo maršrutų parinktuvo WPS mygtuką.
- b. Per 2 minutes paspauskite ir palaikykite adapterio WPS mygtuką, kol atsidarys WPS įrankis.




Pastaba. Techninė pagalba, pakeitimo paslaugos, naudotojų vadovai ir kita informacija teikiama adresu:
<https://www.tp-link.com/support>

1 Csatlakozás számítógéphez

1. lehetőség: Közvetlenül



2. lehetőség: USB-hosszabbító kábelén keresztül (ha van)



2 Az illesztőprogram telepítése

CD-vel rendelkező modellek esetén

a. Helyezze be a CD-t és futtassa az Autorun.exe programot.

Megjegyzés: Az illesztőprogram letölthető a termék támogatási oldaláról is a

<https://www.tp-link.com/download-center> címen.

b. Válassza ki a modellt, és kövesse az utasításokat a telepítés befejezéséhez.

Megjegyzés: Ha nem sikerül sikeresen telepíteni az illesztőprogramot, kapcsolja ki a vírusirtó szoftvert és a tűzfalat, majd próbálja meg újra.

CD nélküli modellek esetén

- Ez az adapter támogatja a Plug and Play funkciót. Csatlakoztassa az adaptert, majd használatra kész.
- Ha az Ön operációs rendszere nem támogatja ezt a funkciót, kövesse az alábbi lépéseket:
 - a. Töltse le az illesztőprogramot, vagy ellenőrizze az új kiadást a <https://www.tp-link.com/download-center> oldalon.
 - b. Csomagolja ki a letöltött mappát, és futtassa a Setup.exe programot.
 - c. Válassza ki az adaptert, és kövesse az utasításokat a telepítés befejezéséhez.

Megjegyzés:


- Ha nem sikerül sikeresen telepíteni az illesztőprogramot, kapcsolja ki a vírusirtó szoftvert és a tűzfalat, majd próbálja meg újra.
- Windows 7 rendszerben, ha Windows Security üzenet jelenik meg, olvassa el a <https://www.tp-link.com/faq-2760.html> weboldalt.

- Ha ismeretlen kiadó üzenete jelenik meg, a folytatáshoz válassza az Igen lehetőséget.
- Ha a Windows felhasználói fiókvezérlés adminisztrátori hitelesítő adatokat igényel, írja be a Windows rendszergazdai fiókjának felhasználónevét és jelszavát.

3. Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz


1. lehetőség: A Windows vezeték nélküli segédprogramon keresztül

- a. Kattintson a tálcán a hálózati ikonra (az ikon a következők valamelyikére nézhet ki: , ,  vagy .
- b. Válassza ki a Wi-Fi hálózatot, kattintson a Csatlakozás gombra, és a kérésre adja meg a jelszót.



2. lehetőség: A WPS eszközön keresztül (Ha az adaptere rendelkezik WPS gombbal)

- a. Nyomja meg a WPS gombot a routerén.
- b. 2 percen belül nyomja meg és tartsa lenyomva az adapter WPS gombját, amíg a WPS Tool meg nem nyílik.




Megjegyzés: Műszaki támogatásért, csere szolgáltatásokért, felhasználói kézikönyvekért és egyéb információkért látogasson el a <https://www.tp-link.com/support> weboldalra.

1 Podłącz do Komputera

Możliwość 1: Bezpośrednio



Możliwość 2: Poprzez kabel przedłużający USB (jeśli znajduje się w zestawie)



2 Zainstaluj sterownik

W przypadku modeli z płytą CD

a. Włóż płytę CD i uruchom Autorun.exe

Uwaga: Sterownik dla tego produktu można pobrać z jego strony

wsparcia pod adresem <https://www.tp-link.com/download-center>

b. Wybierz swój model i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć instalację.

Uwaga: Jeśli nie możesz pomyślnie zainstalować sterownika, wyłącz oprogramowanie antywirusowe i firewall, a następnie spróbuj ponownie.

W przypadku modeli bez płyty CD

- Ten adapter wspiera działanie Plug and Play. Wystarczy, że podłączysz go i będzie gotowy do działania.
- Jeśli Twój system operacyjny nie obsługuje tej funkcji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
 - a. Pobierz sterownik lub sprawdź dostępne nowe wydania pod adresem <https://www.tp-link.com/download-center>
 - b. Rozpakuj pobrany plik i uruchom Setup.exe
 - c. Wybierz swój adapter i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć instalację.

Uwaga:


- Jeśli nie możesz pomyślnie zainstalować sterownika, wyłącz oprogramowanie antywirusowe i firewall, a następnie spróbuj ponownie.
- Jeśli w systemie Windows 7 pojawi się komunikat Zabezpieczeń systemu Windows, zapoznaj się z poradnikiem <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>

- Jeśli pojawi się komunikat o nieznanym wydawcy, kliknij Tak, aby kontynuować.
- Jeśli Kontrola konta użytkownika Windows wymaga danych administratora, wprowadź nazwę użytkownika i hasło konta administratora Twojego systemu Windows.

3. Połącz się z Siecią bezprzewodową


Możliwość 1: Za pomocą Narzędzia sieci bezprzewodowej Windows

- Kliknij ikonę sieci na pasku zadań (ikona może wyglądać przykładowo: , ,  lub ).
- Wybierz swoją sieć Wi-Fi, kliknij Połącz i wprowadź hasło, jeśli zostaniesz o to poproszony(a).



Możliwość 2: Za pomocą Narzędzia WPS
(Jeśli Twój adapter ma przycisk WPS)

- Wciśnij przycisk WPS na swoim routerze.
- W ciągu 2 minut wciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na adapterze, aż uruchomi się Narzędzie WPS.




Uwaga: Jeśli chcesz uzyskać pomoc techniczną, instrukcje obsługi i inne informacje, odwiedź naszą stronę internetową <https://www.tp-link.com/support>

1 Conectare la un computer

Opțiunea 1: Direct



Opțiunea 2: Prin cablul de prelungire USB (dacă este furnizat)



2 Instalare driver

Pentru modelele cu CD

- Inserează CD-ul și deschide Autorun.exe.

Notă: De asemenea, poți descărca driverul de pe pagina de asistență a acestui produs la <https://www.tp-link.com/download-center>.

- Selecționează modelul tău și urmează instrucțiunile pentru a finaliza instalarea.

Notă: Dacă nu poți instala driverul cu succes, dezactivează software-ul antivirus și firewall, apoi încearcă din nou.

Pentru modelele fara CD

- Acest adaptor acceptă funcția Plug and Play. Conectează adaptorul și apoi este gata de utilizare.
- Dacă sistemul tău de operare nu acceptă această caracteristică, urmează pașii de mai jos:
 - Descarcă driverul sau verifică noua versiune la <https://www.tp-link.com/download-center>.
 - Dezarhivează folderul descărcat și deschide Setup.exe.
 - Selecționează adaptorul și urmează instrucțiunile pentru a finaliza instalarea.


Notă:

- Dacă nu poți instala driverul cu succes, dezactivează software-ul antivirus și firewall-ul, apoi încearcă din nou.
- În Windows 7, dacă apare un mesaj de securitate Windows, consultă <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.
- Dacă apare un mesaj de publisher necunoscut, selectează Da pentru a continua.
- Dacă Windows User Account Control necesită acreditări de administrator, inserează numele de utilizator și parola contului tău de administrator Windows.

3. Alătură-te unei rețele wireless

Opțiunea 1: Prin Windows Wireless Utility


- Apasă pe pictograma de rețea din bara de activități (pictograma poate arăta ca una dintre acestea: , ,  sau ).
- Selectează rețeaua Wi-Fi, apasă pe Conectare și inserează parola când este solicitată.



Opțiunea 2: Prin instrumentul WPS

(Dacă adaptorul are un buton WPS)

- Apasă butonul WPS de pe router.
- În termen de 2 minute, apasă și menține apăsat butonul WPS de pe adaptor până când se deschide Instrumentul WPS.




Notă: Pentru asistență tehnică, servicii de înlocuire, ghiduri de utilizare și alte informații, te rugăm să vizitezi <https://www.tp-link.com/support>

1 Pripojenie k počítaču

Možnosť 1: Priamo



Možnosť 2: Pomocou predĺžovacieho kábla USB (ak je k dispozícii)



2 Nainštalovať ovládač

Pre modely s CD

a. Vložte CD a spustíte súbor Autorun.exe.

Poznámka: Ovládač si môžete stiahnuť aj zo stránky podpory tohto produktu na adrese www.tp-link.com.

b. Vyberte svoj model a podľa pokynov dokončíte inštaláciu.

Poznámka: Ak sa vám ovládač nepodarí úspešne nainštalovať, vypnite antivírusový softvér a bránu firewall a skúste to znova.

Pri modeloch bez CD mechaniky

- Tento adaptér podporuje funkciu Plug and Play. Zapojte adaptér do zásuvky a je pripravený na použitie.
- Ak váš operačný systém túto funkciu nepodporuje, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 - a. Stiahnite si ovládač alebo skontrolujte nové vydanie na adrese <https://www.tp-link.com/download-center>.
 - b. Rozbaľte stiahnutý priečinok a spustíte súbor Setup.exe.
 - c. Vyberte adaptér a podľa pokynov dokončíte inštaláciu.

Poznámka:


- Ak sa vám nepodarí ovládač úspešne nainštalovať, vypnite antivírusový softvér a bránu firewall a skúste to znova.
- k sa v systéme Windows 7 zobrazí správa Zabezpečenie systému Windows, prejdite na stránku <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.
- Ak sa zobrazí správa o neznámom vydavateľovi, pokračujte výberom možnosti Áno.

- Ak Riadenie používateľských kont systému Windows vyžaduje prihlasovacie údaje správcu, zadajte užívateľské meno a heslo konta správcu systému Windows.

3. Pripojiť sa k bezdrôtovej sieti

Možnosť 1: Prostredníctvom nástroja Windows Wireless Utility


- Kliknite na ikonu siete na paneli úloh (ikona môže vyzeráť takto: , ,  alebo ).
- Vyberte sieť Wi-Fi, kliknite na tlačidlo Pripojiť a po výzve zadajte heslo.



Možnosť 2: Prostredníctvom nástroja WPS

(Ak má adaptér tlačidlo WPS)

- Stlačte tlačidlo WPS na routeri.
- Počas 2 minút stlačte a podržte tlačidlo WPS na adaptéri, kým sa neotvorí nástroj WPS Tool.




Poznámka: Technickú podporu, náhradné služby, užívateľské príručky a ďalšie informácie nájdete na adrese <https://www.tp-link.com/support>.

1 Povežite na računalnik

Opcija 1: Neposredno



Opcija 2: Preko USB podaljška (če je priložen)



2 Namesti gonilnik

Za modele s CDjem

- a. Vstavite CD in zaženite Autorun.exe

Opomba: Gonilnik lahko prenesete tudi s podporne strani za izdelek na <https://www.tp-link.com/download-center>.

- b. Izberite vaš model in sledite navodilom, da

zaključite namestitvev.

Opomba: Če gonilnika ne morete uspešno namestiti, onemogočite antivirousno programsko opremo in požarni zid, nato poizkusite ponovno.

Za modele brez CDja

- Ta adapter podpira "Priklopi in deluje" funkcionalnost. Vključite adapter in je pripravljen na uporabo.
- Če vaš operacijski sistem ne podpira te funkcionalnosti sledite spodnjim navodilom:
 - a. Prenesite gonilnik ali preverite za novo različico na <https://www.tp-link.com/download-center>.
 - b. Razširite preneseno mapo in zaženite Setup.exe
 - c. Izberite vaš adapter in sledite navodilom za zaključek namestitve.

Opomba:

- Če gonilnika ne morete uspešno namestiti, onemogočite antivirusno programsko opremo in požarni zid, nato poizkusite ponovno.
- V Windows 7, če se pojavi Windows Varnostno sporočilo, upoštevajte <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.
- Če se pojavi sporočilo o neznanem izdajatelju, izberite Yes, da nadaljujete.
- Če Windows uporabniški račun zahteva administratorske pravice, vpišite uporabniško im in geslo administratorskega računa za Windows.


3. Pridružite se brezžičnemu omrežju

Opcija 1: Preko orodja za brezžična omrežja v Windows 11

- a. Kliknite na mrežno ikono v opravilni vrstici (ikona lahko izgleda kot ena od sledečih:




- b. Izberite vaše Wi-Fi omrežje, kliknite Poveži in vnesite geslo.



Opcija 2. Preko WPS orodja

(če ima vaš adapter WPS gumb)

- a. Pritisnite WPS gumb na usmerjevalniku.
b. V dveh minutah pritisnite in držite WPS gumb na adapterju, dokler se ne odpre WPS orodje.




Opomba: Za tehnično podporo, zamenjave, navodila za uporabo in druge informacije prosimo obiščite <https://www.tp-link.com/support>.

1 Povezivanje sa računарom

Opcija 1: Direktno



Opcija 2: Preko USB produžnog kabla (ako postoji)



2 Instaliranje drajvera

Za modele sa CD-om

a. Ubacite CD i pokrenite Autorun.exe.

Napomena: Možete i preuzeti drajver sa stranice za podršku proizvođača na <https://www.tp-link.com/download-center>.

b. Izaberite model i pratite uputstva kako biste

dovršili instalaciju.

Napomena: Ako ne možete uspešno da instalirate drajver, onemogućite antivirusni softver i zaštitni zid, a zatim pokušajte ponovo.

Za modele bez CD-a

- Ovaj adapter podržava funkciju Plug and Play. Uključite adapter i tada je spreman za upotrebu.
- Ako vaš operativni sistem ne podržava ovu funkciju, sledite dole navedene korake:
 - a. Preuzmite upravljački program ili proverite novo izdanje na adresi <https://www.tp-link.com/download-center>.
 - b. Raspakujte preuzetu fasciklu i pokrenite Setup.exe.
 - c. Izaberite svoj adapter i sledite uputstva da dovršite instalaciju.


Napomena:

- Ako ne možete uspešno da instalirate drajver, onemogućite antivirusni softver i zaštitni zid, a zatim pokušajte ponovo.
- U operativnom sistemu Windows 7, ako iskoči poruka o Windows bezbednosti, pogledajte stranicu <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.
- Ako se pojavi poruka nepoznatog izdavača, izaberite Da da biste nastavili.
- Ako Windows kontrola korisničkih naloga zahteva ovlašćenje administratora, otkucajte korisničko ime i lozinku administratora Windows naloga.

3 Pridružite se bežičnoj mreži

Opcija 1: Preko Windows bežičnog uslužnog programa

- Kliknite na ikonu za mrežu na traci sa zadacima (ikona može izgledati nalik jednoj od ovih: ,  ili )
- Izaberite vašu Wi-Fi mrežu, kliknite na Poveži i unesite lozinku kada se to zatraži.



Opcija 2: Putem WPS alatke

(Ako vaš adapter ima WPS dugme)

- Pritisnite WPS dugme na ruteru.
- U roku od 2 minuta pritisnite i držite WPS dugme na adapteru dok se ne otvori WPS alat.




Napomena: Za tehničku podršku, usluge zamene, uputstva za upotrebu i druge informacije, posetite <https://www.tp-link.com/support>

1 Компьютерге қосылу

1-нұсқа: Тікелей



2-нұсқа: USB кеңейту кабелі арқылы (егер қарастырылса)



2 Драйверді орнату CD бар модельдер үшін

а. CD-ні қойып, Autorun.exe-ні басыңыз.

Ескерту: Драйверді мына сілтеме арқылы жүктеуге болады:
<https://www.tp-link.com/download-center>.

б. Өз моделіңізді таңдап, нұсқаулар арқылы орнатуды аяқтаңыз.

Ескерту: Егер драйверді сәтті орната алмасаңыз, антивирустық бағдарламаны және брандмауэрды өшіріңіз, содан кейін қайталап көріңіз.

CD-сі жоқ модельдер үшін

- Бұл адаптер «Plug and Play» режимінде жұмыс істейді. Адаптерді іске қосыңыз, содан кейін ол пайдалануға дайын.
- Егер сіздің операциялық жүйеңіз бұл мүмкіндікті қолдамаса, төмендегі қадамдарды орындаңыз:
 - а. Драйверді жүктеп алыңыз немесе жаңа нұсқасын <https://www.tp-link.com/download-center> сайтынан тексеріңіз.
 - б. Жүктелген буманы ашып, файлды Setup.exe арқылы іске қосыңыз.
 - с. Адаптерді таңдап, нұсқаулар арқылы орнатуды аяқтаңыз.

Ескерту:


- Егер драйверді сәтті орната алмасаңыз, антивирустық бағдарламаны және брандмауэрды өшіріңіз, содан кейін қайталап көріңіз.
- Windows 7 жүйесінде Windows Security хабарламасы пайда болса <https://www.tp-link.com/faq-2760.html> сілтемесін қараңыз.

- Егер белгісіз шығарушы туралы хабарлама пайда болса, жалғастыру үшін «Иә» батырмасын таңдаңыз.
- Егер Windows пайдаланушысының есептік жазбасын басқару үшін администратор деректері қажет болса, пайдаланушы аты мен Windows пайдаланушысының администратор паролін енгізіңіз.

3 Сымсыз желіге қосылыңыз

1-нұсқа: Windows Wireless Utility арқылы


- Тапсырмалар тақтасындағы желі белгішесін басыңыз (белгішесі мыналардың біреуіне ұқсауы мүмкін: , немесе ).
- Wi-Fi желіңізді таңдап, Байланыстыруды басыңыз және сұраған кезде парольді енгізіңіз.



2-нұсқа: WPS құралы арқылы

(Егер адаптерде WPS батырмасы болса)

- Маршрутизатордағы WPS түймесін басыңыз.
- 2 минут бойы WPS батырмасын ұстап тұрыңыз WPS құралында адаптердегі батырма ашылғанша.




Ескертпе: Техникалық қолдау, ауыстыру қызметтері, пайдаланушы нұсқаулықтары және басқа ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз <https://www.tp-link.com/support>

1 Подключение к компьютеру

Вариант 1: напрямую



Вариант 2: через удлинительный кабель USB (если предоставляется)



2 Установка драйвера

Для моделей с CD

- a. Вставьте CD и запустите Autorun.exe.

Примечание: Вы также можете загрузить драйвер со страницы поддержки этого продукта на <https://www.tp-link.com/download-center>.

- b. Выберите свою модель и следуйте инструкциям для завершения установки.

Примечание: Если вам не удастся успешно установить драйвер, отключите антивирусное программное обеспечение и брандмауэр, затем повторите попытку.

Для моделей без CD

- Этот адаптер поддерживает функцию Plug and Play. Подключите адаптер, и он готов к использованию.
- Если ваша операционная система не поддерживает эту функцию, выполните следующие действия:
 - a. Загрузите драйвер или проверьте новую версию на <https://www.tp-link.com/download-center>.
 - b. Распакуйте загруженную папку и запустите Setup.exe.
 - c. Выберите свой адаптер и следуйте инструкциям для завершения установки.

Примечание:


- Если вам не удалось успешно установить драйвер, отключите антивирусное программное обеспечение и брандмауэр, затем повторите попытку.
- В Windows 7, если появляется сообщение о безопасности Windows, см. <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.

- Если появляется сообщение о неизвестном издателе, нажмите «Да», чтобы продолжить.
- Если для контроля учетных записей Windows требуются учетные данные администратора, введите имя пользователя и пароль вашей учетной записи администратора Windows.

3 Присоединитесь к беспроводной сети

Вариант 1: через Windows Wireless Utility


- Щелкните значок сети на панели задач (значок может выглядеть следующим образом: , ,  или ).
- Выберите свою сеть Wi-Fi, нажмите «Подключиться» и введите пароль при появлении запроса.



Вариант 2: через инструмент WPS

(Если на вашем адаптере есть кнопка WPS)

- Нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе.
- В течение 2 минут нажмите и удерживайте кнопку WPS на адаптере, пока не откроется инструмент WPS.




Примечание: Для технической поддержки, услуг по замене, руководств пользователя и другой информации посетите <https://www.tp-link.com/support>

1 Підключення до комп'ютера

Варіант 1: Безпосередньо



Варіант 2: За допомогою подовжувача USB (за наявності)



2 Встановіть драйвер

Для моделей з компакт-диском

а. Вставте компакт-диск і запустіть файл Autorun.exe.

Примітка: Ви також можете завантажити драйвер зі сторінки підтримки цього продукту за адресою <https://www.tp-link.com/download-center>.

б. Виберіть свою модель і дотримуйтесь інструкцій, щоб завершити інсталяцію.

Примітка: Якщо вам не вдається успішно встановити драйвер, вимкніть антивірусне програмне забезпечення та брандмауер, а потім спробуйте ще раз.

Для моделей без компакт-диска

- Цей адаптер підтримує функцію Plug and Play. Підключіть адаптер до мережі, і він буде готовий до використання.
- Якщо ваша операційна система не підтримує цю функцію, виконайте наведені нижче дії:
 - а. Завантажте драйвер або перевірте нову версію на сайті <https://www.tp-link.com/download-center>.
 - б. Розпакуйте завантажену папку і запустіть файл Setup.exe.
 - с. Виберіть свій адаптер і дотримуйтесь інструкцій, щоб завершити інсталяцію.

Примітка:


- Якщо вам не вдається успішно встановити драйвер, вимкніть антивірусне програмне забезпечення та брандмауер, а потім спробуйте ще раз.
- У Windows 7, якщо з'явиться повідомлення служби безпеки Windows, зверніться до <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.

- Якщо з'явиться повідомлення про невідомого видавця, виберіть Так, щоб продовжити.
- Якщо для керування обліковими записами користувачів Windows потрібні облікові дані адміністратора, введіть ім'я користувача та пароль вашого облікового запису адміністратора Windows.

3. Приєднання до бездротової мережі

Варіант 1: За допомогою утиліти бездротового зв'язку Windows

- Клацніть піктограму мережі на панелі завдань (піктограма може мати такий вигляд: , ,  або ).
- Виберіть мережу Wi-Fi, натисніть Підключитися і введіть пароль, коли з'явиться відповідний запит.



Варіант 2: За допомогою WPS Tool

(Якщо на вашому адаптері є кнопка WPS)

- Натисніть кнопку WPS на маршрутизаторі.
- Протягом 2 хвилин натисніть і утримуйте кнопку WPS на адаптері, доки не відкриється WPS Tool.




Примітка: Для отримання технічної підтримки, послуг із заміни, посібників користувача та іншої інформації відвідайте веб-сайт <https://www.tp-link.com/support>.

1 Ühendage arvutiga

1. variant: Otse



2. variant: USB-pikenduskaabliga (kui kuulub komplekti)



2 Installige draiver

CD-ga mudelid

a. Paigaldage CD ja käivitage Autorun.exe.

Märkus. Draiveri saate alla laadida ka selle toote tugilehelt <https://www.tp-link.com/download-center>.

b. Valige oma mudel ja järgige installimise lõpetamise juhised.

Märkus. Kui draiveri installimine ei õnnestu, inaktiveerige viirusetõrjetarkvara ja tulemüür ning proovige uuesti.

Ilma CD-ta mudelid

- See adapter toetab funktsiooni **Plug and Play**. Sisestage adapter ja seejärel on see kasutusvalmis.
- Kui teie operatsioonisüsteem seda funktsiooni ei toeta, järgige allolevaid samme.
 - a. Laadige draiver alla või kontrollige, kas on olemas uus versioon veebilehelt <https://www.tp-link.com/download-center>.
 - b. Pakkige allalaaditud kaust lahti ja käivitage **Setup.exe**.
 - c. Valige oma adapter ja järgige installimise lõpetamise juhised.

Märkus.


- Kui draiveri installimine ei õnnestu, inaktiveerige viirusetõrjetarkvara ja tulemüür ning proovige uuesti.
- Kui Windows 7 korral kuvatakse hüpikaknas Windowsi turvateade, vt <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.

- Kui hüpikaknas kuvatakse tundmatu avaldaja teade, siis jätkamiseks valige Jah.
- Kui Windowsi kasutajakonto kontroll nõuab administraatori volitusi, sisestage oma Windowsi administraatori konto kasutajanimi ja parool.

3 Juhtmevaba võrguga ühendamine

1. variant: Läbi Windowsi juhtmeta utiliidi


- Klõpsake tegumiribal võrgu ikoonil (ikoon võib välja näha nii: , , , või ).
- Valige oma Wi-Fi võrk, klõpsake Ühenda, ja kui küsitakse, sisestage parool.



2. variant: Läbi WPS-i tööriista

(Kui teie adapteril on WPS-nupp)


- Vajutage ruuteri WPS-nuppu.
- Kahe minuti jooksul vajutage adapteri WPS-nupule ja hoidke see all, kuni WPS-i tööriist avaneb.




Märkus. Tehnilise toe, asendusteenuste, kasutusjuhendite ja muu teabe saamiseks vt <https://www.tp-link.com/support>

1 Lidhu me një kompjuter

Opsioni 1: Direkt



Opsioni 2: Përmes USB kablos së zgjatur (nëse ofrohet)



2 Instaloni drajverat

Për modelet me CD

a. Fusni CD-në dhe ekzekutoni **Autorun.exe**.

Shënim: Gjithashtu mund ta shkarkoni drajverin nga

faqja e mbështetjes së këtij produkti në <https://www.tp-link.com/download-center>.

b. Zgjidhni modelin tuaj dhe ndiqni udhëzimet për të përfunduar instalimin.

Shënim: Nëse nuk mund ta instaloni drajverin me sukses, çaktivizoni antivirusin dhe firewall-in, pastaj provoni përsëri.

Për modelet pa CD

- Ky karikues mbështet funksionin Plug and Play. Futni karikuesin në prizë dhe më pas është gati për t'u përdorur.
- Nëse sistemi juaj operativ nuk e mbështet këtë veçori, ndiqni hapat e mëposhtëm:
 - a. Shkarkoni drajverin ose kontrolloni versionin e ri në <https://www.tp-link.com/download-center>.
 - b. Bëni unzip folderin e shkarkuar dhe ekzekutoni **Setup.exe**.
 - c. Zgjidhni karikuesin tuaj dhe ndiqni udhëzimet për të përfunduar instalimin.

Shënim:


- Nëse nuk mund ta instaloni drajverin me sukses, çaktivizoni antivirusin dhe firewall-in, më pas provoni përsëri.
- Në Windows 7, nëse shfaqet një mesazh Windows Security pops up, referojuni <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.

- Nëse shfaqet një mesazh i panjohur pops up, zgjidhni Po për të vazhduar.
- Nëse Windows User Account Control kërkon kredencialet e administratorit, shkruani emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin e llogarisë suaj të administratorit të Windows.

3. Hyni në Wireless Network

Opsioni 1: Përmes Windows Wireless Utility

- Klikoni ikonën e network në taksbar (ikona mund të duket si një nga këto: , ,  ose ).
- Zgjidhni rrjetin tuaj Wi-Fi, klikoni Connect dhe futni fjalëkalimin kur ju kërkohet.



Opsioni 2: Përmes WPS Tool

(Nëse karikuesi juaj ka një buton WPS)

- Shtypni butonin WPS në ruterin tuaj.
- Brenda 2 minutave, shtypni dhe mbani shtypur butonin WPS në karikues derisa të hapet WPS Tool.




Shënim: Për mbështetje teknike, shërbime zëvendësimi, udhëzues përdoruesi dhe informacione të tjera, ju lutemi vizitoni <https://www.tp-link.com/support>

1 Поврзете се со компјутер

Опција 1: Директно



Опција 2: Преку продолжен УСБ (USB) кабел (ако е обезбеден)



2 Инсталирајте драјвер

За модели со ЦД (CD)

а. Вметнете го ЦД-то и стартувајте го **Autorun.exe**.

Забелешка: Можете да го преземете и драјверот од

страницата за поддршка на овој производ на <https://www.tp-link.com/download-center>.

б. Изберете го вашиот модел и следете ги упатствата за да ја завршите инсталацијата.

Забелешка: Ако не можете успешно да го инсталирате драјверот, оневозможете го антивирусниот софтвер и заштитен сид, а потоа обидете се повторно.

За модели без ЦД (CD)

- Овој адаптер ја поддржува функцијата плаг енд плеј (Plug and Play). Приклучете го адаптерот и потоа е подготвен за употреба.
- Ако вашиот оперативен систем не ја поддржува оваа функција, следете ги чекорите подолу:
 - а. Преземете го драјверот или проверете го новото издание на <https://www.tp-link.com/download-center>.
 - б. Отпакувајте ја преземената папка и стартувајте го „Setup.exe“.
 - в. Изберете го вашиот адаптер и следете ги упатствата за да ја завршите инсталацијата.

Забелешка:


- Ако не можете успешно да го инсталирате драјверот, оневозможете го антивирусниот софтвер и заштитен сид, а потоа обидете се повторно.

- Во „Windows 7“, ако се појави порака за безбедност на „Windows“, погледнете на <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.
- Ако се појави порака од непознат издавач, изберете „Yes“, за да продолжите.
- Ако контрола на корисничка сметка на „Windows“, (Windows User Account Control) бара администраторски интервенции, внесете корисничко име и лозинка на вашата администраторска сметка на „Windows“.

3. Приклучете се на безжична мрежа

Опција 1: Преку „Windows“ безжичен гаџет

- Кликнете на иконата на мрежата на лентата со задачи (иконата може да изгледа како една од овие: , ,  или ).
- Изберете ја вашата безжична (Wi-Fi) мрежа, кликнете Поврзи (Connect) и внесете ја лозинката кога ќе биде побарано.



Опција 2: Преку алатката WPS

(Ако вашиот адаптер има копче WPS)

- Притиснете го копчето WPS на вашиот рутер.
- Во рок од 2 минути, притиснете и задржете го копчето WPS на адаптерот додека не се отвори алатка WPS.



Забелешка: За техничка поддршка, сервиси за замена, упатства за корисникот и други информации, посетете ја <https://www.tp-link.com/support>

English

TP-Link hereby declares that the USB wireless adapter is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2011/65/EU and (EU)2015/863. The original EU declaration of conformity may be found at <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Български

TP-Link декларира, че USB безжичният адаптер е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на директиви 2014/53/ЕС, 2011/65/ЕС и (ЕС) 2015/863. Оригиналната ЕС декларация за съответствие може да бъде намерена на <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Čeština

Společnost TP-Link tímto prohlašuje, že tento bezdrátový adaptér USB je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2011/65/EU a (EU)2015/863. Originál EU prohlášení o shodě naleznete na adrese <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Latviešu

TP-Link ar šo paziņo, ka USB bezvadu adapteris atbilst direktīvu 2014/53/ES, 2011/65/ES un (ES)2015/863 būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Oriģinālo ES atbilstības deklarāciju var atrast vietnē <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Lietuvių

„TP-Link“ pareiškia, kad belaidis USB adapteris atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas atitinkamas direktyvų 2014/53/ES, 2011/65/ES ir (ES)2015/863 nuostatas. ES atitikties deklaracijos originalą galite rasti adresu <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Magyar

A TP-Link ezúton kijelenti, hogy az USB vezeték nélküli adapter megfelel a 2014/53/EU, 2011/65/EU és (EU)2015/863 irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az eredeti EU-megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a <https://www.tp-link.com/en/support/ce/> weboldalon.

Polski

TP-Link deklaruje, że niniejsza Karta sieciowa USB spełnia wszelkie stosowne wymagania oraz jest zgodna z postanowieniami dyrektyw 2014/53/EU, 2011/65/EU i (EU)2015/863.

Pełna deklaracja zgodności EU znajduje się na stronie <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Română

TP-Link declară prin prezenta că adaptorul wireless USB respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale directivelor 2014/53/UE, 2011/65/UE și (UE)2015/863.

Declarația de conformitate UE originală poate fi găsită la <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Slovenščina

TP-LINK izjavlja, da je USB brezžični adapter v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv 2014/53/EU, 2011/65/EU in (EU)2015/863.

Originalna EU izjava o skladnosti se nahaja na <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Slovenčina

Spoločnosť TP-Link týmto vyhlasuje, že tento bezdrôtový adaptér USB je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/53/EU, 2011/65/EU a (EU)2015/863.

Originál EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na adrese <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Hrvatski

TP-Link ovime izjavljuje da je bežični USB adapter u skladu s temeljnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama direktiva 2014/53/EU, 2011/65/EU i (EU)2015/863.

Izvorna EU izjava o sukladnosti može se pronaći na TP-Link CE.

<https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Українська мова

«Цим TP-Link заявляє, що бездротовий адаптер USB відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням директив 2014/53/EU, 2011/65/EU та (EU)2015/863.

Оригінал декларації про відповідність ЄС можна знайти на сайті

<https://www.tp-link.com/en/support/ce/>»

Eesti

Käesolevaga kinnitab TP-Link, et USB juhtmeta adapter vastab direktiivide 2014/53/EL, 2011/65/EL ja (EL) 2015/863 põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

ELi vastavusdeklaratsiooni originaali leiате aadressilt <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Srpski jezik/Српски језик

TP-Link ovim putem izjavљуje da je USB bežični adapter u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim odgovarajućim odredbama direktiva 2014/53/EU, 2011/65/EU i (EU)2015/863.

Originalna EU izjava o usaglašenosti može se pronaći na adresi <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Shqip

"TP-Link deklaron se karikuesi me valë USB është në përputhje me kërkesat thelbësore dhe dispozitat e tjera përkatëse të direktivave 2014/53/EU, 2011/65/EU dhe (EU) 2015/863.

Deklarata origjinale e BE-së e konformitetit mund të gjendet në <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>."

македонски

TP-Link со ова изјавува дека безжичниот адаптер за USB е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби од директивите 2014/53/EU, 2011/65/EU и (EU) 2015/863. Оригиналната декларација за усогласеност на ЕУ може да се најде на <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Safety Information

English

- Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device. If you need service, please contact us.
- Do not use the device where wireless devices are not allowed.
- This equipment can be powered only by equipments that comply with Power Source Class 2 (PS2)

or Limited Power Source (LPS) defined in the standard of IEC 62368-1.

Please read and follow the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk.

Български

- Пазете устройството далеч от вода, огън, влага или гореща околна среда.
- Не правете опити да разглобявате, ремонтирате или модифицирате устройството. Ако ви е нужно сервизно обслужване, моля, обърнете се към нас.
- Не използвайте устройството там, където употребата на безжични устройства не е разрешена.
- Това устройство може да се захранва само от оборудване, което отговаря на изискванията за Източник на захранване клас 2 (PS2) или Ограничен източник на захранване (LPS), определени в стандарта на IEC 62368-1.

Моля, прочетете тази информация и спазвайте мерките за безопасност, когато работите с устройството. Ние не можем да гарантираме, че няма да настъпят аварии или повреди в следствие на неправилно използване на устройството. Моля, използвайте продукта внимателно и на своя отговорност.

Čeština

- Nevystavujte zařízení vodě, ohni, vlhkosti nebo horkému prostředí.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat nebo modifikovat. Potřebujete-li servis, kontaktuje nás.
- Nepoužívejte zařízení v místech, kde je zakázáno používat bezdrátová zařízení.
- Přístroj může být napájen pouze zařízeními, která splňují požadavky na třídu zdroje napájení 2 (PS2) nebo omezeným zdrojem napájení (LPS) definovaným v normě IEC 62368-1.

Prosíme, čtěte a postupujte podle bezpečnostních informací uvedených nahoře během používání zařízení. Nemůžeme zaručit absenci nehod nebo poškození při nesprávném užívání zařízení. Prosíme,

používejte toto zařízení opatrně a na vlastní nebezpečí.

Hrvatski

- Držite uređaj dalje od vode, vatre, vlage i vruće okoline.
- Nemojte pokušavati rastaviti, popravljati ili mijenjati uređaj. Ako vam je potrebna usluga, obratite nam se.
- Nemojte upotrebljavati uređaj na mjestima na kojima bežični uređaji nisu dozvoljeni.
- Ovu opremu može napajati samo oprema koja je u skladu s izvorom napajanja klase 2 (PS2) ili ograničenim izvorom napajanja (LPS) definiranim u standardu IEC 62368-1.

Kada upotrebljavate uređaj, pročitajte i slijedite prethodno navedene sigurnosne napomene. Ne jamčimo da neće doći do nesreća ili oštećenja zbog nepravilne uporabe uređaja. Rukujte pažljivo ovim uređajem i upotrebljavajte ga na vlastitu odgovornost.

Қазақша

- Жабдықты судан, оттан, ылғалдықтан және ыстық ортадан аулақ ұстаңыз.
 - Жабдықты бөлшектеуге, жөндеуге, немесе түрлендіруге талпынбаңыз. Қызмет көрсеті керек болған жағдайда, бізбен хабарласыңыз.
 - Сымсыз жабдықтарды қолдануға болмайтын жерде жабдықты қолданбаңыз.
 - Бұл жабдықты TEK IEC 62368-1 стандартында анықталған 2-Сыныптағы Қуат Көзіне (PS2) немесе Шектеулі Қуат Көзіне (LPS) сәйкес келетін жабдықпен қуаттауға болады.
- Өтініш, жабдықты қолданғанда жоғары көрсетілген қауіпсіздік мәліметті оқып және еріңіз. Біз жабдықты лайықсыз қолданылса оқиға немесе зақымдану болмайтынына кепіл бере алмаймыз. Өтініш, осы жабдықты байқап қолданыңыз, немесе өз қатеріңізбен қолданасыз.

Latviešu

- Ierīci nedrīkst pakļaut ūdens, uguns, mitruma vai karstas vides ietekmei.
- Nemēģiniet izjaukt, remontēt vai pārveidot ierīci. Ja jums nepieciešams atbalsts, lūdzu sazinieties ar mums.
- Nelietojiet ierīci vietās, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta.

- Šo iekārtu var darbināt tikai ar aprīkojumu, kas atbilst 2. barošanas avota klasei (PS2) vai ierobežotam barošanas avotam (LPS), kas definēts IEC 62368-1 standartā.

Lietojot ierīci, lūdzu, izlasiet un ņemiet vērā iepriekš aprakstītās instrukcijas. Mēs nevaram garantēt aizsardzību pret traumām vai bojājumiem ierīces nepareizas lietošanas gadījumā. Lūdzu, lietojiet ierīci rūpīgi un esiet gatavi uzņemt atbildību par savu rīcību.

Lietuvių

- Laikykite įrenginį kuo toliau nuo vandens, ugnies, drėgmės ir karštų paviršių.
 - Neardykite, netaisykite ir nedarykite jokių pakeitimų įrenginyje. Iškilus techninėms problemoms, susisiekite su mūsų įmone.
 - Nenaudokite įrenginio tose vietose, kur belaidžiai prietaisai yra uždrausti.
 - Šį gaminį maitinti galima tik naudojant su IEC 62368-1 standarto „Power Source Class 2“ (PS2) arba „Limited Power Source“ (LPS) kompiuteriais suderinamais maitinimo šaltiniais.
- Susipažinkite su atsargumo priemonėmis ir jų laikykitės naudodami šį prietaisą. Mes negalime garantuoti, kad netinkamai naudojamas prietaisas nesuges. Gaminį naudokite atsargiai ir savo pačių rizika.

Magyar

- Tartsa távol a készüléket víztől, tűztől, nedvességtől vagy forró környezettől!
 - Ne kísérelje meg szétszedni, megjavítani, vagy módosítani az eszközt. Ha segítségre van szüksége, kérjük forduljon hozzánk.
 - Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol az nem engedélyezett!
 - Ezt a berendezést csak olyan berendezésekkel lehet táplálni, amelyek megfelelnek az IEC 62368-1 szabványban meghatározott 2. osztályú (PS2) vagy korlátozott áramforrásnak (LPS).
- Kérjük, olvassa el, és kövesse a fenti biztonsági információkat a készülék használata során. Az előírások be nem tartása, és a fentiekől eltérő használat balesetet vagy károsodást okozhatnak, amiért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, kellő vigyázatossággal és saját felelősségére használja a készüléket.

Polski

- Trzymaj urządzenie z dala od wody, ognia, wilgoci i wysokich temperatur.
- Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie wprowadzaj jakichkolwiek zmian w urządzeniu samodzielnie. W razie problemów technicznych skontaktuj się z naszą firmą.
- Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których urządzenia bezprzewodowe są zabronione.
- To urządzenie może być zasilane wyłącznie przez urządzenia zgodne z Power Source Class 2 (PS2) lub Limited Power Source (LPS) zdefiniowanymi w normie IEC 62368-1.

Zapoznaj się z powyższymi środkami ostrożności i zastosuj się do nich, gdy korzystasz z urządzenia. Nie możemy zagwarantować, że produkt nie ulegnie uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego użytkowania. Korzystaj z urządzenia z rozważą i na własną odpowiedzialność.

Русский язык

Для безопасной работы устройств их необходимо устанавливать и использовать в строгом соответствии с поставляемой в комплекте инструкцией и общепринятыми правилами техники безопасности.

Ознакомьтесь со всеми предупреждениями, указанными на маркировке устройства, в инструкциях по эксплуатации, а также в гарантийном талоне, чтобы избежать неправильного использования, которое может привести к поломке устройства, а также во избежание поражения электрическим током.

Компания-изготовитель оставляет за собой право изменять настоящий документ без предварительного уведомления.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Правила и условия монтажа технического средства, его подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию.

Устройство должно устанавливаться и эксплуатироваться согласно инструкциям, описанным

в руководстве по установке и эксплуатации оборудования.

Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации.

Оборудование должно храниться в помещении в заводской упаковке.

Транспортировка оборудования должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.

Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделять устройство от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом — например, сдавать в специальные пункты утилизации. Изучите информацию о процедуре передачи оборудования на утилизацию в вашем регионе.

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства.

В случае обнаружения неисправности устройства необходимо обратиться к Продавцу, у которого был приобретен Товар. Товар должен быть возвращен Продавцу в полной комплектации и в оригинальной упаковке.

При необходимости ремонта товара по гарантии вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры компании TP-Link.

Română

- Feriți echipamentul de apă, foc, umiditate și de temperaturi înalte.
 - Nu încercați să dezamblați, reparați sau modificați dispozitivul. Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați.
 - Nu utilizați echipamentul în locații în care dispozitivele wireless nu sunt permise.
 - Acest produs poate fi alimentat numai de echipamente care respectă sursa de alimentare Clasa 2 (PS2) sau sursă de alimentare limitată (LPS) definite în standardul IEC 62368-1.
- Vă rugăm să citiți și să respectați instrucțiunile de siguranță de mai sus în timpul utilizării echipamentului. Nu putem garanta că nu vor surveni accidente sau pagube din cauza utilizării necorespunzătoare a echipamentului. Vă rugăm să folosiți acest produs cu grijă și să îl utilizați pe

propriul risc.

Slovenčina

- Zariadenie udržiajte v bezpečnej vzdialenosti od vody, ohňa, vlhkosti alebo horúceho prostredia.
 - Kamery sa nepokúšajte rozoberať, opravovať ani upravovať. Ak potrebujete servis, obráťte sa na nás.
 - Zariadenie nepoužívajte tam, kde používanie bezdrôtových zariadení nie je povolené.
 - Prístroj môže byť napájaný iba zariadeniami, ktoré spĺňajú požiadavky na triedu zdroja napájania 2 (PS2) alebo obmedzeným zdrojom napájania (LPS) definovaným v norme IEC 62368-1.
- Pri používaní zariadenia dodržujte vyššie uvedené pokyny. V prípade nesprávneho používania zariadenia nemôžeme zaručiť, že nedôjde k zraneniu lebo sa zariadenie nepoškodí. S týmto výrobkom zaobchádzajte opatrne a používate ho na svoje vlastné nebezpečie.

Slovenščina

- Naprava naj se nahaja izven dosega vode, ognja, vlage oziroma vročih pogojev.
 - Ne poskušajte razstaviti, popraviti ali spremeniti naprave. Če potrebujete popravilo, nas kontaktirajte.
 - Naprave ne uporabljajte tam, kjer ni dovoljeno uporabljati brezžičnih naprav.
 - To opremo je mogoče napajati samo z opremo, ki je skladna z razredom vira napajanja 2 (PS2) ali omejenim virom napajanja (LPS), opredeljenim v standardu IEC 62368-1.
- Pri uporabi naprave si preberite in upoštevajte zgornja varnostna navodila. Ne moremo jamčiti, da zaradi nepravilne uporabe naprave ne bo prišlo do nesreč ali poškodb. To napravo uporabljajte pazljivo in na svojo lastno odgovornost.

Srpski jezik/Српски језик

- Nemojte držati uređaj u blizini vode, vatre, vlažnog ili vrućeg prostora.
- Ne pokušavajte rastavljati, popravljati ili modifikovati uređaj. Ako vam treba servisna usluga, kontaktirajte nas.

- Nemojte koristiti uređaj na mestima gde nije dozvoljena upotreba bežičnih uređaja.
 - To opremo je moguće napajati samo z opremo, ki je skladna z razredom vira napajanja 2 (PS2) ali omejenim virom napajanja (LPS), opredeljenim v standardu IEC 62368-1.
- Molimo vas da pročitate i pridržavate se gore navedenih bezbednosnih informacija kada koristite uređaj. U slučaju nepravilne upotrebe uređaja, može doći do nezgoda ili štete. Molimo vas da pažljivo koristite ovaj uređaj i da rukujete njime na sopstvenu odgovornost.

Українська мова

- Не допускайте перебування пристрою біля води, вогню, вологого середовища чи середовища з високими температурами.
 - Не намагайтеся розбирати, ремонтувати або модифікувати пристрій. Якщо вам потрібен сервіс, будь ласка, зв'яжіться з нами.
 - Не використовуйте пристрій, там де заборонено використання безпроводних пристроїв.
 - Пристрій можна жити лише від обладнання, яке відповідає класу джерела живлення 2 (PS2) або джерела з обмеженою потужністю (LPS), визначеному стандартом IEC 62368-1.
- Будь ласка, уважно прочитайте та дотримуйтесь вищевказаної інформації з техніки безпеки, при користуванні пристроєм. Ми не можемо гарантувати, що неналежне чи неправильне використання пристрою не спричинить нещасних випадків, чи отримання будь-яких пошкоджень. Будь ласка, використовуйте даний пристрій з обережністю, та приймаючи ризики пов'язані з його використанням.

Eesti

- Hoidke seadet veest, tulest, niiskusest või kuumast keskkonnast eemal.
- Ärge üritage seadet lahti võtta, parandada ega muuta. Kui seade vajab hooldust, võtke meiega ühendust.
- Ärge kasutage seadet kohtades, kus mobiilseadmed pole lubatud.
- Selle seadmega võib kasutada ainult seadmeid, mis vastavad toiteallikaklassi 2 (PS2) või piiratud

toiteallika (LPS) nõuetele, nagu on määratud standardis IEC 62368-1.

Seadme kasutamiseks lugege läbi ja järgige ülaltoodud ohutusala teavet. Me ei saa garanteerida, et seadme valesti kasutamine ei põhjusta õnnetusi ega kahjustusi. Kasutage seda toodet hoolikalt ja omal vastutusel.

Shqip

- Mbajeni pajisjen larg ujit, zjarrit, lagështirës ose mjediseve të nxehta.
- Mbajeni pajisjen larg ujit, zjarrit, lagështirës ose mjediseve të nxehta.
- Mos e përdorni pajisjen aty ku pajisjet wireless nuk lejohen.
- Kjo pajisje mund të furnizohet me energji vetëm nga pajisje që përputhen me Power Source Class 2 (PS2) ose Limited Power Source (LPS) të përcaktuar në standardin IEC 62368-1.

Ju lutemi lexoni dhe ndiqni informacionin e mësipërm të sigurisë kur përdorni pajisjen. Ne nuk mund të garantojmë se nuk do të ndodhin aksidente ose dëmtime për shkak të përdorimit jo të mirë të pajisjes. Ju lutemi përdoreni këtë produkt me kujdes dhe veproni në rrezikun tuaj.

македонски:

- Држете го уредот подалеку од вода, оган, влажност или топли средини.
- Не обидувајте се да го расклопите, поправите или модифицирате уредот. Доколку ви е потребна сервисна услуга, ве молиме контактирајте не.
- Не го користете уредот каде што не се дозволени безжични уреди.
- Оваа опрема може да се напојува само од опрема што е во согласност со класата на извор на енергија 2 (PS2) или ограничен извор на енергија (LPS) дефинирана во стандардот IEC 62368-1.

Ве молиме прочитајте ги и следете ги горенаведените безбедносни информации кога ракувате со уредот. Не можеме да гарантираме дека нема да се појават несреќи или штети поради неправилна употреба на уредот. Ве молиме користете го овој производ внимателно и работете на ваш сопствен ризик.



Support

For technical support, the user guide and other information, please visit <https://www.tp-link.com/support>, or simply scan the QR code.

